

INSTRUKCJA UŻYWANIA I KONSERWACJI

1. Przed rozpoczęciem używania mebli należy uważnie zapoznać się z niniejszą „Instrukcją używania i konserwacji” oraz instrukcją montażu. Dokumenty te zostały załączone do mebli.
2. Meble oraz ich poszczególne części powinny być używane zgodnie z ich funkcją i przeznaczeniem. Siadanie lub stawanie na jakiegokolwiek elementy mebli do tego nieprzeznaczone może doprowadzić do ich uszkodzenia.
3. Przy rozpakowywaniu mebli nie należy używać ostrych narzędzi, gdyż może to spowodować ich uszkodzenie (np. nacięcie lub zarysowanie powierzchni).
4. Meble powinny być ustawiane na stabilnym, dobrze wypoziomowanym podłożu. W innym przypadku mogą wystąpić problemy z ich regulacją.
5. Montaż mebli należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu, przy użyciu odpowiednich narzędzi.
6. Przed rozpoczęciem korzystania z mebli, które były transportowane, może wystąpić konieczność wyregulowania drzwiczek lub szuflad.
7. Podczas wnoszenia mebli lub ich przestawiania, meble należy przenosić chwytając je od spodu za sztywne części konstrukcji nośnej. Chwytnie za wieniec górny lub za ruchome elementy mebli może spowodować ich uszkodzenie.
8. Mebli nie należy przesuwac bez zaopatrzenia nóg, stóp lub cokołów w odpowiednie zabezpieczenie (np. filcowe podkładki). W przeciwnym wypadku ostre krawędzie nóg, stóp lub cokołów mogą spowodować uszkodzenie podłogi.
9. Przed przesunięciem lub przemieszczeniem mebli należy opróżnić ich zawartość.
10. Meble są przeznaczone do używania w warunkach domowych lub biurowych, w pomieszczeniach zamkniętych i suchych (wolnych od nadmiernej wilgoci). Meble należy chronić przed działaniem szkodliwych warunków atmosferycznych oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. W pomieszczeniach powinno utrzymywać się względnie stałą temperaturę w granicach od 19°C do 22°C oraz wilgotność powietrza na poziomie od 50% do 60%. W przypadku zmiennych warunków klimatycznych drewno może zsychać się lub lekko puchnąć, a także odkształcać się i tracić swoje pierwotne właściwości. Celem przeciwdziałania nadmiernemu zsychaniu się drewna, zaleca się w okresach, w których wilgotność powietrza w pomieszczeniu,

w którym przechowywane są meble, spada poniżej poziomu 50%, w tym w szczególności w sezonie grzewczym, korzystanie z nawilżaczy powietrza. Celem przeciwdziałania nadmiernemu puchnięciu drewna, w przypadku gdy wilgotność powietrza przekracza 60%, zaleca się korzystanie z osuszaczy powietrza. Dla utrzymania optymalnych warunków przechowywania mebli zaleca się utrzymywanie w pomieszczeniach, w których przechowywane są meble, zbliżonej temperatury i wilgotności powietrza przez cały rok.

11. Meble należy ustawić i przechowywać z dala od czynnych źródeł ciepła, w szczególności takich jak grzejniki, kuchenki, piece i kominki.

12. Łączenia elementów mebli należy okresowo sprawdzać (co najmniej raz na 3 miesiące). Ewentualne luzy na łączeniach, powstałe podczas używania mebli, należy niezwłocznie usunąć poprzez dokręcenie odpowiednich śrub, zawiasów lub łączników.

13. Zawiasy, prowadnice i szyny szufladowe należy regularnie czyścić, usuwając z nich zabrudzenia lekko wilgotną tkaniną. Zawiasy należy w razie potrzeby (np. skrzypienie, głośna lub utrudniona praca elementu) przesmarować specjalnym środkiem smarnym (np. smarem do zawiasów). Prowadnice i szyny szufladowe należy w razie potrzeby (np. głośna lub utrudniona praca, stawianie oporu przy pracy) zakonserwować specjalnym środkiem do prowadnic i szyn szufladowych (np. specjalnym aerozolem).

14. Na powierzchni mebli nie należy stawiać gorących, wilgotnych lub zmrożonych przedmiotów i naczyń.

15. Do usuwania zanieczyszczeń na meblach nie należy stosować twardych lub ostrych przedmiotów ani twardych lub szorstkich tkanin.

16. Meble drewniane należy regularnie czyścić z kurzu i konserwować wyłącznie środkami do tego przeznaczonymi, miękką tkaniną wzdłuż tzw. słojów. Do codziennej pielęgnacji mebla drewnianego wystarczy ściereczka lub lekko wilgotna, dobrze wyciśnięta miękka tkanina (np. chustka).

17. Drewniane meble olejowane źle reagują na ciecze, dlatego po przetarciu ich wilgotną ściereczką należy dodatkowo przetrzeć je suchą tkaniną.

18. Oleje stosowane do wykończenia powierzchni drewnianej są produktem na bazie naturalnych składników i z założenia cały czas wnikają w głąb drewna. Po pewnym czasie używania mebli, na ich na powierzchni może powstać szorstkość, przebarwienia lub matowe miejsca. W związku z tym powierzchnia mebli drewnianych olejowanych

powinna być okresowo (nie rzadziej niż co 6 miesięcy) odnawiana przy użyciu odpowiednich środków pielęgnacyjnych, olejów lub wosków.

19. Drewniane meble lakierowane należy czyścić letnią wodą z dodatkiem środka do czyszczenia mebli lakierowanych. Lekko wilgotną, miękką tkaniną należy przetrzeć powierzchnię mebla, a następnie wytrzeć do sucha miękką tkaniną.

20. Do czyszczenia mebli lakierowanych nie należy stosować tłustych mleczek oraz preparatów zawierających w swoim składzie wosk, które mogą spowodować zmatowienie lakieru.

21. W przypadku rozlania jakiegokolwiek cieczy na powierzchnię mebla, należy niezwłocznie wytrzeć to miejsce do sucha i nie dopuszczać do tego, by woda lub inna ciecz pozostawała na powierzchni mebla.

22. Nie należy stosować do pielęgnacji powierzchni drewnianych środków, które zawierają w składzie alkohol, naftę lub inne rozpuszczalniki.

23. Powierzchnie szklane należy czyścić miękką tkaniną (np. szmatką z bawełny lub mikrofibry) za pomocą preparatu przeznaczonego do mycia szyb.

24. Meble tapicerowane (tapicerowane części mebli) należy czyścić za pomocą miękkiej szczotki do ubrań lub odkurzacza z nasadką do tapicerki.

25. Podczas czyszczenia mebli tapicerowanych (tapicerowanych części mebli) nie należy używać najwyższej mocy odkurzacza oraz unikać nadmiernego tarcia.

26. W przypadku czyszczenia mebli tapicerowanych (tapicerowanych części mebli) na mokro, należy stosować środki chemiczne wyłącznie do tego przeznaczone. Nie należy stosować środków czyszczących zawierających w składzie naftę, alkohol lub inne rozpuszczalniki.

27. Przed czyszczeniem mebli tapicerowanych (tapicerowanych części mebli) na mokro, należy przeprowadzić próbę czyszczenia danym środkiem chemicznym na niewielkiej powierzchni tapicerowanej części mebli, w mało widocznym miejscu.

28. Tkaniny welurowe oraz inne tkaniny z włosiem należy regularnie rozczesywać za pomocą miękkiej szczotki, celem uniknięcia ugniatania włosa na powierzchni tkaniny, w szczególności w miejscach najczęściej używanych.

29. Powierzchnię mebli tapicerowanych (tapicerowanych części mebli) należy okresowo rozprostowywać, ręcznie wygładzając powstałe w czasie użytkowania zmarszczenia na siedziskach i oparciach.

30. Zaleca się równomierne używanie mebli tapicerowanych, w szczególności siedzisk, celem zapobiegnięcia powstawaniu różnic w wyglądzie poszczególnych elementów tapicerowanych części mebli, wynikających z normalnego zużycia.

31. W przypadku rozlania cieczy na powierzchni mebli tapicerowanych (tapicerowanej części mebli), do powierzchni należy jak najszybciej przyłożyć chłonną tkaninę, celem ograniczenia wchłonięcia cieczy w tapicerkę. Należy unikać wcierania zabrudzeń do tapicerki.