

INSTRUKCJA UŻYWANIA I KONSERWACJI KRZESEŁ

Potencjalne niebezpieczeństwa:

1. Przy ustawianiu mebli należy przestrzegać, aby ich odległość od czynnych źródeł ciepła (grzejnik, kuchenka) wynosiła co najmniej 0,5m.
Ustawienie zbyt blisko źródeł ciepła może spowodować zapłon.
2. Intensywne użytkowanie, np. skakanie, może prowadzić do uszkodzenia stelaża i niebezpieczeństwa upadkiem.
3. Niewłaściwa pozycja siedzenia może powodować bóle pleców.
4. Zaleganie kurzu w tapicerce może wywoływać alergie.

Jakich działań nie podejmować:

1. Meble należy użytkować zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem (nie należy ich używać w zastępstwie drabiny, wieszaka itp.).
2. Meble należy ustawiać na wypoziomowanej powierzchni (nie wolno wychylać się, kołysać na krześle, aby nie osłabić ich konstrukcji i nie doprowadzić do upadku).
3. Do czyszczenia nie używać środków chemicznych typu rozcieńczalniki, benzyna, alkohol itd.
4. Nie pozostawiać plam bez czyszczenia – mogą się utrwalić.
5. Nie używać żelazka na tapicerce – wysoka temperatura może uszkodzić materiał.

Zalecenia dotyczące użytkowania:

1. Meble należy użytkować w pomieszczeniach, suchych, zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami czynników atmosferycznych.
2. Meble chronić przed nieuzasadnionymi uszkodzeniami mechanicznymi

3. W razie wylania jakiejkolwiek cieczy zarówno na meble tapicerowane jak i drewniane należy niezwłocznie wytrzeć je suchą szmatką.
4. Powierzchnie mebli wykonanych z drewna powinny być odkurzone suchą i czystą szmatką. Przy większych zabrudzeniach można używać miękkiej, lekko zwilżonej szmatki, a następnie niezwłocznie je osuszyć.
5. Do ogólnej pielęgnacji tapicerki wystarczy czyszczenie co pewien czas zewnętrznej powierzchni tkaniny miękką szczotką lub odkurzanie za pomocą odkurzacza z nasadką do tapicerki. Zalecamy także korzystanie z specjalistycznych preparatów do pielęgnacji i czyszczenia tapicerki.
6. Meble tapicerowane eko-skórą należy odkurzać miękką suchą szmatką, natomiast powstałe plamy można przemywać przy pomocy szmatki lekko zamoczonej w wodzie z dodatkiem łagodnych środków myjących.
7. Do pielęgnacji powierzchni nie należy stosować żadnych środków chemicznych lub szorstkich ścierek.

